

"Net-Trol Wood Cleaner & Colour Restorer" lietošanas instrukcija

*Līdzeklis paredzēts koka terašu , koka fasāžu, koka dārza mēbeļu
pelēkā oksīda slāņa noņemšanai un dabīgās koka krāsas
atjaunošanai, rūsas un naglu melno iekrāsojumu noņemšanai no
koka virsmas, plastika, akmens un cementa virsmu tīrīšanai.*

Uzmanību: Net-Trol var bojāt krāsotas virsmas un metāliskas virsmas ,ja uz tām tas atstāts pārāk ilgi. Pēc lietošanas apstrādātas virsmas rūpīgi noskalot un noslaucīt. Darbā lietojiet gumijas cimdus, aizsargbrilles un mitrumu aizturošus darba apģērbu un apavus.

Pielietošana uz koka akmens un betona virsmām

Vispirms virsmas samitriniet ar ūdeni. Tad ar sintētiska materiāla biezu otu vai rullīti uzklājiet Net Trol. Ar cietu birsti samazgājiet noklāto virsmu un atstājiet uz 10-20 minūtēm lai līdzeklis iedarbojas. Ja virsma žūst straujāk, pamitriniet to ar dušveida ūdens strūklu. Pēc noteiktā laika rūpīgi nomazgājiet virsmu beržot vai ar augstspirdiena mazgātāju. Verikālas virsmas sāciet mazgāt no apakšas. Ja nepieciešams, atkārtojiet procedūru. Pēc rūpīgas noskalošanas ļaujiet koka virsmai izžūt 48 stundas pirms uznesiet jauno apdares līdzekli. Ja pielietojiet uz akmens vai betona virsmām, ļaujiet tām izžūt līdz nākamā apdares materiāla ražotāja rekomendētajam mitruma saturam.

Pielietojums naglu melno iekrāsojumu traipu noņemšanai

Vispirms notīriet virsmu un pēc tm samitriniet ar tīru ūdeni. Uznesiet līdzekli uz konkrētajām iekrāsojumu vietām. Nenoskalojiet līdz iekrāsojums samazinājies vai pazudis. Pēc tam rūpīgi noskalojiet virsmu ar ūdeni.

Pielietojums plastika virsmām

Samitriniet virsmu ar tīru ūdeni, tad uznesiet līdzekli un atstājiet uz 10 minūtēm. Pēc tam ar cietu birsti beržot nomazgājiet virsmu un noskalojiet ar lielu daudzumu tīra ūdens.

Pielietojums rūsas iekrāsojumu traipu noņemšanai

Vispirms virsmu samitriniet ar ūdeni. Tad ar sintētiska materiāla biezu otu vai rullīti uzklājiet Net Trol. Ar cietu birsti samazgājiet noklāto virsmu un atstājiet uz 10 minūtēm ,lai līdzeklis iedarbojas. Ja virsma žūst straujāk, pamitriniet to ar dušveida ūdens strūklu. Pēc noteiktā laika rūpīgi nomazgājiet virsmu beržot . Pēc tam virsmu rūpīgi noskalojiet ar tīru ūdeni.

Beidzot darbu rūpīgi nomazgājiet ar ziepēm izmantotos darba līdzekļus un rokas.

- Pirms lietošanas kārtīgi sakratiet vēl netavētu iepakojumu.
- Aizklājiet virsmas, ko nav paredzēts apstrādāt.
- Samitriniet tuvumā esošos augus un stādījumus, izvairieties no to apšļakstīšanas. Ja tas noticis , tūlīt rūpīgi noskalojiet.
- Pielietojiet pie āra temperatūras 5°C līdz 35°C.
- Neuzklājiet uz uzkaršu virsmām. Tās vispirms atdzesējiet ar vēsu ūdens strūklu.
- Mazgājot vertikālas virsmas vienmēr darbu sāciet no apakšas, lai izvairītos no izbalinātu notecējumu rašanās.